

### ■母機が作動中に、ソフトアブソーバーに触れること禁止

- ソフトアブソーバーが動いている時に触れると怪我をする可能性があります。
- 母機が停止状態にあることを確認の上、ソフトアブソーバーの調整を行って下さい。

### ■安全作業の服装、保護具なしで作業すること禁止

- ソフトアブソーバーに関する作業は危険作業です。
- 労働安全衛生規則第2編、第1章、第1節、一般基準を遵守して下さい。

### ■外部タンクはソフトアブソーバーより低くすること禁止

(エアリターン・エアスプリング併用リターン方式の場合)

- 外部タンクをソフトアブソーバーより低い位置にすると、オイルが抜けてソフトアブソーバーが効かなくなり、母機を破損します。
- 外部タンクはソフトアブソーバーより高い位置に設置して下さい。

### ■高温のソフトアブソーバーに触れること禁止

- 作動したソフトアブソーバーは高温になっています。触れると火傷をする可能性があります。
- 必ず常温に戻ってから作業を開始して下さい。

## ⚠ 注 意

### ■油漏れの状態での作動禁止

- 配管や本体より、油が漏れている状態で作動させると、ソフトアブソーバーが効かなくなり母機を破損致します。
- 油が各締結部分等より漏れていないか確認の上作動させて下さい。

### ■取付部強度不足でソフトアブソーバーの作動禁止

- 取付部強度不足の状態で作動させますと、母機を破損致します。
- 取付部強度は指定された強度以上としてください。

(取付部強度) = (最大抗力値 × 安全率)

(最大抗力値) =  $\frac{\text{最大吸収エネルギー (J)}}{\text{ストローク (m)} \times 0.3}$

### ■取扱説明書を見ないで、日々の保守・点検は禁止

- 取扱説明書を見ないで日々の保守・点検をすると、危険です。かならず、取扱説明書を見て理解してから保守・点検をすること。
- 取扱説明書は、いつでも使用できるように大切に保管下さい。

ソフトアブソーバーが原因で発生した二次災害については、不二ラテックス(株)は責任を負い兼ねます。  
二次災害の起こらない様対策を行って下さい。